
VOLA 060 & 060A

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvägledning
Montagehanleiding
Manuel de montage


060:

1 - 6 + 11



060A:

7 - 11



www.vola.com


mnt_060_V2_40998358


5 705230 341828


Data	Bar:	1	2	3	4	5
	(l/min)	12	18	22	25	29
	(Gal/min)	3.4	4.8	5.8	6.6	7.7
	Max. 65°C. 150°F					


VR161 - 060, 060A:
VR161K: 1.8 Gal/min - 7 l/min
VR161D: 2.5 Gal/min - 9 l/min
VR161F: 3.7 Gal/min - 14 l/min

























7

060A




8



Locking screw
Sicherungsschraube
Sikringsskrue

Fästskruv
Borgschroef
Vis de verrouillage




Extension
Verlängerung


Forlængerdele
Förlängning

Verlengstukken
Modification

T Min. 3 mm
Max. 65 mm



Y Min. 48 mm
Max. 110 mm




T: VR2219	T: VR648	Y	
3 - 15 mm	3 - 19 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	17 - 28 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	27 - 38 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	37 - 48 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	47 - 58 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	57 - 68 mm	58 - 48 mm	+50

9





10

060 + 060A: vola Logo




Service - VR556







060 - VR648+



060A - VR2219+



VOLA A/S • Lunavej 2 • DK-8700 Horsens • Tel. +45 7023 5500 • Fax +45 7023 5511 • sales@vola.dk • www.vola.com



VR1021K: VR20A, VR22, VR1021, VR1022
VR2219: VR20A, VR22, VR1019, VR1021, VR1022, VR1023

vola
Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA 060A

Date
Apr. 21

Rev.
2

Sheet
SB 15.2